

Laborwerte Befüllung

Partikelgröße [μm]	5 - 10 μm	11 - 25 μm	26 - 50 μm	51 - 100 μm	> 100 μm
Praxisbeispiel Umformöl					
Vor dem Filtern	26.309	3.174	1.119	187	92
Nach einem Filtervorgang	18	1	0	0	0
Praxisbeispiel Hydrauliköl					
Vor dem Filtern	12.261	1.140	460	85	7
Nach einem Filtervorgang	10	2	0	0	0

Erläuterung: Messung nach einem Filtervorgang beim Befüllen einer Stanze bzw. einer Kunststoffspritzgießmaschine